


Drahtauslöser

Sheet created by www.kamerasammlung.ch



Marke	(Verschiedene)
Kamera	Drahtauslöser
Baujahr	(DIV)
Eigentum	H. Rotermund
Hersteller	(Verschiedene)
Typ	Zubehör

Baujahr: Wohl seitdem man das Belichten durch Abnehmen und Aufstecken eines Objektivdeckels aufgegeben hatte, da Verschlüsse vor oder hinter das Objektiv gesetzt werden konnten.

Während das Ende des Drahtauslösers zum Anschluss an die Kamera genormt ist, sind die Bedienenden unterschiedlich geformt.

Der mechanische Aufbau ist bei allen Drahtauslösern gleich: Aussen ein Gewebe- oder Kunststoffmantel, innen ein Knickschutz aus einer Metallspirale (geometrisch ist das aber eine Schraube), zentral der gewundene Auslösedraht vom Handgriff bis zum Stößel. Die Länge der Drahtauslöser variiert von 10 cm bis ...

Es gibt folgende Typen: Einfach, einfach mit Feststellschraube, einfach mit aus- und ein-schaltbarem Feststeller (Teller), mit grossem Haltering oder Flügel mit aus- und einschaltbarem Feststeller. Manche Drahtauslöser tragen das Signet eines Kameraherstellers, der sie aber wohl nicht hergestellt hat.